

Untergrund vorbereiten

Allgemeines

- Alle mit Antirutschband zu beklebenden Flächen müssen 100 % sauber, trocken und frei von jeglichen Verunreinigungen und losen Teilen sein. Ohne gründliche Oberflächenvorbereitung kann Anti-Rutsch nicht richtig aufgetragen werden.
- Der Untergrund muss gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel und/oder Entfetter gereinigt werden, um sicherzustellen, dass der Untergrund frei von Schmutz, Öl und Fett ist. Glatte Oberflächen müssen ggf. leicht aufgeraut werden.
- Die gereinigte Oberfläche muss gründlich mit klarem Wasser abgespült werden, um alle Reinigungsrückstände vollständig zu entfernen.
- Der Untergrund muss vor dem Grundieren oder Verkleben vollständig trocken sein.
- Minimale Untergrundtemperatur bei der Verlegung 10° Celsius.

Beton

- Der Beton Untergrund muss in unbeschädigtem Zustand sein.
- Lose Teile müssen entfernt oder repariert werden.
- Betonuntergründe sollten immer grundiert werden.

Naturstein, Fliesen, Glas

- Gut entfetten und sehr gut mit klarem, sauberem Wasser nachspülen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.

Holz

- Entfernen Sie Splitter oder abgeplatzte Farbe, bevor Sie das Antirutschband anbringen.
- Oberfläche gut entfetten.

Pvc, Linoleum

- Gut entfetten und sehr gut mit klarem, sauberem Wasser nachspülen.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.

Metall

- Rost, Korrosionsablagerungen und lose Farbe durch Schleifen entfernen.
- Oberfläche gut entfetten.

Anbringen von Anti-Rutschband

- Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche gemäß den Anweisungen.
- Zuschneiden des gewünschten Antirutschbandes.
- Runden Sie die Ecken der Streifen mit einem Universalmesser ab, um ein Aufrollen zu verhindern.
- Markieren Sie den einzufügenden Bereich.
- Grundieren Sie (falls erforderlich) den zu bedeckenden Teil. (Achten Sie darauf, dass die Grundierung innerhalb der Markierung bleibt).
- Entfernen Sie das Trägerpapier. Das selbstklebende Teil so wenig wie möglich mit den Fingern berühren!!
- Bringen Sie das Antirutschband an der markierten Stelle an.
- Material mit einem stabilen Handroller gut andrücken. Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen unter dem Klebeband verbleiben. Verwenden Sie für die Spezialqualität Klebeband auf unebenen/profilierten Oberflächen und einen Gummihammer, um die Aluminiumrückseite in die profilierte Oberfläche zu klopfen.
- Legen Sie das Antirutschband nicht über Fugen. Machen Sie auch keine Fuge/Naht in den Streifen.
- Betreten Sie die abgedeckten Flächen 2 Stunden lang nicht.
- Minimale Untergrundtemperatur bei der Verarbeitung 10° Celsius.

Feucht

Wenn das montierte Antirutschband feuchten Bedingungen ausgesetzt werden soll, sollte vor dem Kontakt mit größeren Wassermengen eine Trocknungszeit von 24 Stunden eingehalten werden.

Folie

Trägerpapier erst nach Abschluss aller Vorarbeiten entfernen.

Falsch montiert

Falls das Antirutschband auf einer ungründierten Fläche nicht korrekt aufgelegt und noch nicht angedrückt wurde, kann es vorsichtig abgezogen und ersetzt werden. Dies ist **nicht** möglich, wenn Primer verwendet wurde.

Luftblasen

Sollten bei der Montage Luftblasen zurückbleiben, müssen diese entfernt werden, indem das Material vorsichtig wieder abgezogen und das Material so zurückgedrückt wird, dass die Luftblasen verschwinden.

Kalter unterboden

Wenn es notwendig ist, Antirutschband unter kalten Bedingungen zu installieren, kann dies erfolgen, indem die Streifen auf Aluminiumstreifen geklebt werden (dies kann in einer beheizten Werkstatt durchgeführt werden) und dann mit dem Untergrund verschraubt werden.